

# Notice d'utilisation

## Testeur Multifonctions / XP 200



**Test de pression :**  
Insérer dans la valve de la roue

Test de pression :  
Sélectionnez l'unité de mesure PSI - Bar - KG/Cm<sup>2</sup>

Mémorisation de la pression des pneus 1-2-3-4

Éfface la mémorisation des tests

**Test de batterie :**  
Insérer la fiche dans la prise allume-cigare

Éteindre le véhicule et tous les équipements auxiliaires avant le test.



**LOW** niveau de charge faible  
**MID** niveau de charge moyen  
**FULL** niveau de charge plein



12V   

- Test de pression 
- Test de batterie 
- Test d'alternateur 



**Test d'alternateur**  
Insérer la fiche dans la prise allume-cigare  
Allumer le véhicule et garder le moteur à 2000 tours/min



**LOW** Niveau de tension faible  
**CHARGE** Niveau de tension normal  
**OVER** Niveau de tension trop élevé

Le test sera mémorisé, pour effectuer un nouveau test, éteindre et répétez l'opération. Il est recommandé de faire vérifier l'alternateur de votre véhicule par du personnel spécialisé si la tension fournie est trop faible ou trop élevée.

Cod.	020000
Modèle	XP 200
Applications	Vérification de la pression des pneus, testeur de batterie, d'alternateur
Plage de fonctionnement	0 - 12V
Type de batterie	Tous types de batterie au plomb à 12v nominal
Alimentation	Piles 2 x 1.5V AAA (non fournies)
Types de roue	Pour motos, voitures, véhicules utilitaires
Affichage	Écran LCD rétro-éclairé
Câble (longueur)	34 cm
Explications	Indications graphiques
Dimensions (mm)	140 x 80 x 25

